

Mat.-Nr.: 62 0830

**DE**

Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifischen Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unseren Werkskundendienst.

**Inhalt:** Zentrierstift    Schraube  
Kupplung



**Folgende Maßnahmen sind bei der Reparatur auszuführen!**

- ▶ Zentrierstift aus Kupplung ziehen
- ▶ Kupplung durch Eindrehen der mitgelieferten Schraube abziehen
- ▶ Neue Kupplung auf Antriebsachse setzen, aufpressen und Zentrierstift eindrücken

**EN**

This spare part may be assembled by qualified and instructed specialized personnel (electricians) only. The proper function and the safety of the appliance can be affected by an improper repair and even serious threats to life or physical condition may arise. We are not liable for damages caused by the improper use of third persons. For repairs on domestic appliances the approved technical regulations are applied. Any existing additional country-specific requirements and regulations must be observed. In case of doubt please contact our factory own customer service.

**Content:** Locating pin    Screw  
Coupling



**Note: The following measures are to be implemented with the repair!**

- ▶ Pull off the locating pin from the coupling
- ▶ Use the screw (tool) to pull off the coupling from the drive shaft
- ▶ Press new coupling onto the drive shaft and re-insert locating pin